

MONTERINGSANVISNING

9122, Bänkskiva / Passbit - 10cm - Vit

- Skruva fast beslagen i de förborrade hålen på sidan som hamnar motsatt spisen samt mot vägg.
- Drag ut spisen, passa in i nivå med köksbänk, märk för, borra och skruva fast.
- OBS! Vid sågning – tänk på att försegla nederkanten av träet. Vid eventuell våttorkning av golven finns annars risk för svällskador.
- Skjut tillbaka spisen. Klart!

