

Monteringsanvisning

- Skruva fast beslagen i de förborrade hålen på sidan som hamnar motsatt spisen samt mot vägg.
- Drag ut spisen, passa in i nivå med köksbänk, märk för, borra och skruva fast.
- Skjut tillbaka spisen. Klart!

